

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| MC | Categoría de medición | [m³/h] | Caudal | ηe [%] | Eficiencia |
| EC | Categoría eficiencia | [Pa] | Presión estática / Presión total | N | Grado eficiencia N |
| VSD | Variador de velocidad | [RPM] | Velocidad | [kW] | Potencia eléctrica |
| SR | Relación específica | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|---------------------------------|----|----|-----|----|---------------------|---|------|--------|------|-------|
| HTMV/ATEX-40-4T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-40-6T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-45-4T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-45-6T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-50-4T-1/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-50-6T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-56-4T-1/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-56-4T-2/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-63-4T-2/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-63-4T-3/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-63-4T-4/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-63-6T-1/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-71-4T-2/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-71-4T-3/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-71-4T-4/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-71-6T-1/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-80-4T-4/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-80-6T-2/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-80-6T-3/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-90-4T-10/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-90-6T-2/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-90-6T-3/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-90-6T-4/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-4T-15/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-4T-20/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-6T-4/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-25/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-30/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-10/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-40-4T-0.75/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTMV/ATEX-40-6T-0.75/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|---------------------------------|----|----|-----|----|-------|---|------|--------|------|---------------------|
| HTMV/ATEX-45-4T-0.75/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-45-6T-0.75/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-50-4T-1/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-50-6T-0.75/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-56-4T-1/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-56-4T-2/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-63-4T-2/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-63-4T-3/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-63-4T-4/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-63-6T-1/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-71-4T-2/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-71-4T-3/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-71-4T-4/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-71-6T-1/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-80-4T-4/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-80-6T-2/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-80-6T-3/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-90-4T-10/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-90-6T-2/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-90-6T-3/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-90-6T-4/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-4T-10/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-4T-15/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-4T-20/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-6T-3/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-6T-4/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-25/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-30/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-10/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex db | | | | | | | | | | ErP: Excluido. ATEX |